

Сообщения об ошибках на дисплее

Коды ошибок ASH-C077/C097/127DC / ARH-C077/097/127DC

№	Код ошибки	Неисправность
1	E1	датчик температуры воздуха внутреннего блока
2	E2	датчик температуры фреона наружного блока
3	E3	датчик температуры фреона внутреннего блока
4	E4	мотор внутреннего блока
5	E5	потеря связи между внутренним и внешним блоками
6	F0	мотор наружного блока
7	F1	плата инвертора
8	F2	плата питания
9	F3	компрессор
10	F4	датчик температуры трубы выхода из компрессора наружного блока
11	F5	блокировка компрессора
12	F6	датчик температуры воздуха наружного блока
13	F7	защита по напряжению
14	F8	потеря связи плат внешнего блока
15	F9	ошибка контроллера наружного блока
16	FA	4-х ходовой клапан

Коды ошибок ASH-C077/C097/127BE / ARH-C077/097/127BE

№	Код ошибки	Неисправность
1	E1	датчик температуры воздуха внутреннего блока
2	E2	датчик температуры фреона наружного блока
3	E3	датчик температуры фреона внутреннего блока
4	E4	мотор внутреннего блока